

Menu CoopTelTélé

Menu du VIP1200 (non ENP)

LIST

Active le sous menu PVR(ENP)

MENU

Active la fonction menu



Menu du VIP 1216/ENP (ajout d'une fonction)



Pour plus d'information

Téléphone : 450 532-3141, option 4 ou 1 866 532-2252, option 4

Autres documentation :

- Guide d'utilisateur *CoopTelTélé*
- Site Web CoopTel : www.cooptel.qc.ca
- Guide de la télécommande
- Manuel Motorola d'installation VIP 1200/1216

Télécommande

Fonctions principales



Notes: - - - - fonctions disponibles seulement avec ENP

Autres touches seront activées avec la venue de services additionnels

Contrôle du téléviseur sur votre télécommande

Pour programmer la télécommande pour qu'elle puisse aussi contrôler votre téléviseur :

- Allumez votre téléviseur;
- Sur la télécommande, appuyez sur **TV** une fois. La touche clignotera une fois;
- Appuyez sur la touche **SETUP** jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois;
- Entrez le code **9 9 1**. La touche **TV** clignotera deux fois;
- Entrez le code **1**;
- Dirigez la télécommande vers le téléviseur et appuyez sur **MASTER POWER** une fois;
- Appuyez sur **CH+** jusqu'à ce que le téléviseur se ferme;
- Appuyez sur **MASTER POWER**. Le téléviseur devrait s'allumer. Appuyez sur **SETUP** pour confirmer le code (note : si le téléviseur ne s'allume pas avec la touche **MASTER POWER**, appuyez lentement sur **CH-** pour reculer dans les codes. Appuyez sur **SETUP** lorsque le téléviseur s'allume.

Programmer **MASTER POWER** pour allumer/éteindre le téléviseur et décodeur en même temps :

- Appuyez sur la touche **STB**;
- Appuyez sur la touche **SETUP** jusqu'à celle-ci clignote deux fois;
- Entrez le code **9 9 5**. La touche **STB** clignote deux fois;
- Appuyez une fois sur **MASTER POWER**;
- Appuyez sur **STB** une fois;
- Appuyez sur **MASTER POWER**;
- Appuyez sur la touche **TV**;
- Appuyez une fois sur **MASTER POWER** ;
- Appuyez sur **SETUP**.

Pour utiliser la touche **MASTER POWER** pour contrôler tous vos appareils:

- Appuyez une fois sur la touche **STB** ;
- Appuyez sur la touche **MASTER POWER**. La télécommande enverra le code pour allumer ou éteindre le décodeur et le téléviseur (note : vous devez toujours appuyer sur **STB avant MASTER POWER**).

Guide rapide CoopTelTélé

Guide Interactif

GUIDE
Active la fonction guide

EXIT
Sortie de fonctions comme guide, etc

PAGE +/-
Saut de 5 canaux (guide)
← et →

Info guide: jusqu'à 3 jours

OK
Pour confirmer une action



Guide Infos

EXIT
Sortie de fonctions comme guide, etc

INFO
Information de programmation

← et →
Info guide: jusqu'à 3 jours

OK
Pour confirmer une action

▲ et ▼
Mini guide sans changer canal

Touche « INFO » 1 fois :



Touche

INFO » 2 fois :

